Structura și gestionarea fișierelor în ROXY-CAM

Ghid rapid

Un folder-mamă, trei niveluri

- **CLIENTI_ROXY-CAM** se face la prima pornire
- Mereu trei niveluri: **client** → **lucrare** → **fațadă**
- Fiecare casetă își declară clientul, lucrarea și fațada — folderele le face programul



Fațada și lansările ei

- **Casete** — desfășurata (DXF) și desenul de atelier (PDF) al fiecărei casete
- **Lansari** — fișa și folderul ei, cu **același nume**
- Pe fiecare material: foi de croire **DXF**, **PDF** și programe **CNC**



Unde intră o lansare

- O fațadă → `Client\Lucrare\Fațadă\Lansari`
- Mai multe fațade → `Client\Lucrare\Fatade_Diverse\Lansari`
- Nu alegeți nimic: locul îl **deduce programul din casete**
- O lansare = **un client și o lucrare**

Toată lucrarea, dintr-o privire



- Butonul **Files** din ROXY-CAM
- Stânga: **client, lucrare, fațadă**
- Jos: **fișe → materiale → foi de croire → fișiere CNC**
- Previzualizare cu traseele sculei și ordinea tăierii

Ce puteți face din File Manager

1. **Transformați o lansare în fișiere CNC**
   clic dreapta ▸ Export CNC (toate materialele)
2. **Le trimiteți la mașina CNC**
   clic dreapta ▸ Trimite la CNC folder
3. **Printați foile de croire și etichetele**
   clic dreapta ▸ Printeaza toate foile (PDF)
4. **Deschideți fișa lansării cu planul de croire**
   dublu clic pe fișă
5. **Vedeți tăierea în simulator**
   dublu clic pe un fișier CNC

1. Pe calculatorul dumneavoastră

1. Deschideți lucrarea în ROXY-CAM
2. File ▸ Impacheteaza lucrarea (de dus in alta parte)...
3. „Unde pun pachetul?” — alegeți un folder
   un stick USB, de exemplu
4. „Fac și un fișier .zip?” — Da, dacă îl trimiteți
5. Desenele de pe-afară sunt aduse înăuntru
   originalul rămâne neatins

2. Pe celălalt calculator

1. Copiați pachetul în `CLIENTI_ROXY-CAM\<client>`
   dezarhivați-l, dacă e .zip
2. Deschideți lucrarea în ROXY-CAM
3. File ▸ Verifica legaturile desenelor...
4. Lipsește un desen? Îi arătați folderul în care să caute

Mutată în alt folder pe același calculator? Doar pașii 2 și 3.